

「投込圧力式水位計購入その2」についての質問及び回答について

入札番号 下水-17号

	質問内容		回答
①	使用温度範囲について		
	使用温度範囲が-5~50℃と記載されています。 指示計無し中継箱は、上記温度範囲の納入が可能です。 指示計付き中継箱は、0~50℃となります。 指示計付き中継箱を納入する必要がある場合、0~50℃の製品でも良いか教えてください。		中継箱本体の使用温度範囲は、-5~60℃、指示計の動作保証温度については0~50℃ですので問題ありません。 仕様書のとおり、納品して下さい。